

Спецификация кранов-манипуляторов (КМУ) гидравлических ЯПОНСКОГО пр-ва (б/у) в наличии

Продажа КМУ (гидроманипуляторов) с установкой на любое шасси грузового автомобиля осуществляется по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 300А

Цены на краны манипуляторы узнавайте по телефонам: +7-917-52-57-000, +7-909-66-00-111

№ пп	Марка и серия	Заводской номер	Кол-во секций	Профиль стрелы	Вылет стрелы (м)	Макс. Высота подъе-ма груза, (м)	Грузо-подъем-ность, (т)	Опции, дополн. информация
1	Манипулятор UNIC UR 45	V322137	4	Прям.	8,0	10,0	4,0	стандартные опоры
2	Манипулятор Unic URV 343	F105681	3	РОМБ	8,0	10,0	3,0	ромб,опоры усил/ нахлест
3	Манипулятор TADANO Z 305	679348	5	РОМБ	12,0	15,0	3,0	ПОДВОР.рак
4	Манипулятор Unic URU 343	F122848	3	РОМБ	8,0	10,0	3,0	ромб/НАХЛЕСТ
5	Манипулятор TADANO Z 304	488160	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	ромб
6	Манипулятор Unic URU 343	F139979	3	РОМБ	8,2	10,2	3,0	ромб/НАХЛЕСТ
7	Манипулятор Sin-Meiwa CB 29-15RC	34218		Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
8	Манипулятор TADANO Z 296	794976	6	ромб	15	18	3,0	стандартные опоры
9	Манипулятор TADANO ZR 303	EK5617	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
10	Манипулятор Unic UR 503	A508514	3	РОМБ	15	18	5	ромб,опоры усил/ нахлест
11	Манипулятор Unic UR 343	N101742	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
12	Манипулятор Unic UR 333H	A109709	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
13	Манипулятор Unic UR 33H		3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
14	Манипулятор Unic UR 294	A404249	4	РОМБ	15	18	3,0	стандартные опоры
15	Манипулятор TADANO ZF 503	EH0859	3	РОМБ	10,0	12,0	5	ромб,опоры усил/ нахлест
16	Манипулятор Unic UR 364		4	РОМБ	10	12	3	ромб,опоры усил/ нахлест
17	Манипулятор NANSEI PS353H	5357914	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
18	Манипулятор Unic UR 503	A508956	3	РОМБ	10,0	12,0	5	ромб,опоры усил/ нахлест
19	Манипулятор Unic UR 33	V021702	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
20	Манипулятор Unic UR 33	V032930	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
21	Манипулятор MAEDA MC 375H	472297	5	РОМБ	12,0	15,0	3,0	эвакуатор. опора
22	Манипулятор Sin-Meiwa CB 293H	359-0112-05	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
23	Манипулятор Unic URA 343	N611837	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
24	Манипулятор TADANO Z 303H	295861	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
25	Манипулятор Unic UR 365	A005537	5	РОМБ	12,0	15,0	3,0	ромб,опоры усил/ нахлест
26	Манипулятор TADANO TM33	661429	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
27	Манипулятор Unic UR 333H	V050338	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры

28	Манипулятор TADANO Z 303H	414699	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
29	Манипулятор TADANO TM34	674291	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
30	Манипулятор Unic UR 33H	V050073	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
31	Манипулятор Unic UR 333H	A127807	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
32	Манипулятор TADANO Z 305H	720378	5	РОМБ	12,0	15,0	3,0	эвакуатор. опора
33	Манипулятор TADANO Z 364	619363	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
34	Манипулятор Unic URA 505	N500650	5	РОМБ	12,0	15,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
35	Манипулятор Unic UR 33H	V009932	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
36	Манипулятор TADANO Z 303H	EA5199	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
37	Манипулятор Unic UR 333H	A113562	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
38	Манипулятор Unic UR 373	N001868	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
39	Манипулятор Unic UR 34	V028225	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
40	Манипулятор TADANO Z 363H	188314	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
41	Манипулятор Unic UR 333H	A123975	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
42	Манипулятор TADANO TM33	191522	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
43	Манипулятор TADANO TM34	667119	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
44	Манипулятор Unic UR 333	A120845	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
45	Манипулятор Unic UR 334	A122913	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
46	Манипулятор Unic UR 334	A104361	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
47	Манипулятор Unic URA 344	N611478	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
48	Манипулятор TADANO ZF 303	EK2827	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
49	Манипулятор Unic UR 364H	A012784	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
50	Манипулятор TADANO TM34H	670778	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
51	Манипулятор Unic UR 334	A129883	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
52	Манипулятор Unic UR 343	N109299	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
53	Манипулятор TADANO ZF 303	EB5289	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
54	Манипулятор Sin-Meiwa CB 253	50038	3	Прям.	7,0	9,0	2,5	стандартные опоры
55	Манипулятор TADANO Z 303	EA1075	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
56	Манипулятор TADANO TM33	678313	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
57	Манипулятор MAEDA MC 384	K01666	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
58	Манипулятор Unic UR 34H	643-02369	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
59	Манипулятор Unic UR 334	A301602	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
60	Манипулятор Unic UR 254	A300234	4	РОМБ	8,0	10,2	2,5	стандартные опоры
61	Манипулятор TADANO Z 293	648636	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
62	Манипулятор NANSEI PS253	200491	3	Прям.	7,0	9,0	2,5	стандартные опоры

63	Манипулятор Sin-Meiwa CB 2500/4	T21126063	4	Прям.	8,0	10,2	2,5	стандартные опоры
64	Манипулятор Unic UR 344H	N109233	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
65	Манипулятор TADANO TM36	646515	6	Прям.	15	18	3,0	стандартные опоры
66	Манипулятор MAEDA MC 353H	812438	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
67	Манипулятор TADANO TM33	677310	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
68	Манипулятор Sin-Meiwa CB 2000/3	S891104	3	Прям.	7,0	9,0	2	стандартные опоры
69	Манипулятор TADANO Z 303H	EA2282	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
70	Манипулятор Unic UR 333H	A110853	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
71	Манипулятор TADANO Z 303	712881	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
72	Манипулятор Sin-Meiwa CB 293	904176876	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
73	Манипулятор Sin-Meiwa CB 293H	250-202-02	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
74	Манипулятор TADANO ZF 303H	EJ1959	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
75	Манипулятор Unic UR 364	A2251167	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
76	Манипулятор TADANO Z 365h		5	РОМБ	12,0	15,0	3,0	эвакуатор. опора
77	Манипулятор Unic UR 344	N604005	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
78	Манипулятор TADANO TM33	680109	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
79	Манипулятор Unic UR 333	A121631	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
80	Манипулятор TADANO ZR 303	EK8269	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
81	Манипулятор Sin-Meiwa CB 293-15RC	250-106-04	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
82	Манипулятор TADANO Z 366 4W	189284	6	РОМБ	15	18	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
83	Манипулятор Unic URA 343	N611887	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
84	Манипулятор Unic URA 343	N600838	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
85	Манипулятор Unic URA 344	N609291	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
86	Манипулятор Unic UR 293	A401276	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
87	Манипулятор TADANO Z 354H	186034	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
88	Манипулятор Unic UR 33	V054610	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
89	Манипулятор Unic URA 293	N401258	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
90	Манипулятор TADANO ZF 303	EK2231	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
91	Манипулятор TADANO ZR 303	EK6841	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
92	Манипулятор Unic UR 33	V031928	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
93	Манипулятор SAKAI373	321652	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
94	Манипулятор TADANO TM34	676146	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
95	Манипулятор Unic UR 333H	A129794	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
96	Манипулятор Unic URV 343	F135845	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
97	Манипулятор TADANO TM33H	666745	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора

98	Манипулятор NANSEI PS354H	5351695	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
99	Манипулятор Unic UR 33	V000192	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
100	Манипулятор Sin-Meiwa CB 3000	31066	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
101	Манипулятор TADANO TM33	663701	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
102	Манипулятор SAKAI373H	272237	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
103	Манипулятор Unic UR 333H	A110945	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
104	КАТО 30/3	643-02017	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
105	КАТО 30/3H	643-03030	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
106	Манипулятор TADANO Z 303H	299963	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
107	Манипулятор Unic UR 364	A001815	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
108	Манипулятор Unic UR 344H	N105786	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
109	Манипулятор Unic UR 33+1	V002278	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
110	Манипулятор Unic UR 364	A012501	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
111	Манипулятор SAKAI373	821286	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
112	Манипулятор Unic UR 343H	N108803	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
113	Манипулятор TADANO Z 304H	321494	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
114	Манипулятор TADANO Z 363	618039	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
115	Манипулятор Unic UR 334H	A124148	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
116	Манипулятор SAKAI354H	277128	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
117	Манипулятор TADANO TM23	622634	3	Прям.	8,0	10,2	2	стандартные опоры
118	Манипулятор Unic UR 363	A011834	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
119	Манипулятор Sin-Meiwa CB 293-15RC	36518	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
120	Манипулятор Unic URA 343	N613060	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
121	Манипулятор TADANO ZF 303	EB1186	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
122	Манипулятор TADANO Z 363	617862	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
123	Манипулятор TADANO Z 504	654821	4	РОМБ	12,0	15,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
124	Манипулятор TADANO TM34H	667688	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
125	Манипулятор TADANO ZF 303	EJ4178	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
126	Манипулятор TADANO Z 304	295014	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
127	Манипулятор TADANO Z 303H	697002	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
128	Манипулятор Unic UR 364H	A002658	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
129	Манипулятор TADANO Z 254	169343	4	РОМБ	8,0	10,2	2,5	стандартные опоры
130	Манипулятор MAEDA MC 353H	422951	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
131	Манипулятор TADANO TM32H	197750	2	Прям.	7,0	9,0	3,0	эвакуатор. опора
132	Манипулятор Unic URA 343	N610527	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры

133	Манипулятор TADANO Z 303	724890	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
134	Манипулятор TADANO Z 304	412521	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
135	Манипулятор TADANO ZF 303	EJ9069	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
136	Манипулятор Unic URA 344	A106287	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
137	Манипулятор TADANO Z 303	710019	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
138	Манипулятор TADANO ZF 303	EB8520	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
139	Манипулятор TADANO Z 365	188229	5	РОМБ	12,0	15,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
140	Манипулятор Unic UR 344	N101989	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
141	Манипулятор Unic UR 34H	V034376	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
142	Манипулятор Sin-Meiwa CB 294-15RC	26110714	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
143	Манипулятор TADANO TM32	V052846	2	Прям.	7,0	9,0	3,0	стандартные опоры
144	Манипулятор Unic URV 344	F103179	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
145	КАТО 30/3H	6H3-02254	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
146	Манипулятор TADANO Z 304H	689413	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
147	Манипулятор TADANO Z 304	488036	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
148	Манипулятор Unic UR 333	A129181	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
149	Манипулятор Unic UR 333	A128613	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
150	Манипулятор Unic UR 333	A113586	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
151	Манипулятор TADANO ZF 303	EJ9449	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
152	Манипулятор TADANO ZF 303H	EB4419	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
153	Манипулятор TADANO Z 303	689070	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
154	Манипулятор Unic URV 343	F120609	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
155	Манипулятор TADANO ZF 303	EB6069	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
156	Манипулятор TADANO ZF 293	EF4836	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
157	Манипулятор TADANO TM33H	665063	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
158	Манипулятор TADANO ZE 303	ES6437	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
159	Манипулятор TADANO Z 223	707333	3	РОМБ	8,0	10,2	2,2	стандартные опоры
160	MC283	K03246	3	РОМБ	8,0	10,2	2,8	стандартные опоры
161	Манипулятор TADANO Z 293	648989	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
162	Манипулятор TADANO ZF 303	EB5146	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
163	Манипулятор Unic UR 253	A304107	3	РОМБ	8,0	10,2	2,5	стандартные опоры
164	Манипулятор TADANO Z 354H	186217	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
165	Манипулятор Unic UR 343H	N103179	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
166	Манипулятор Unic UR 354H	V821107	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
167	Манипулятор TADANO Z 303	322844	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры

168	MC375	473278	5	РОМБ	12,0	15,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
169	Манипулятор Unic UR 30/4H	V034246	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
170	Манипулятор TADANO ZF 304	EJ1874	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
171	Манипулятор Unic URV 293	F401648	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
172	Манипулятор Unic UR 293	A400531	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
173	Манипулятор Unic UR 504	A503291	4	РОМБ	12,0	15,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
174	PC45/3	3452257	3	Прям.	8,0	10,2	5	ромб, опоры усил/ нахлест
175	Манипулятор Unic UR 333	A111875	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
176	Манипулятор Unic URA 343	N608407	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
177	Манипулятор TADANO TM33H	198164	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
178	Манипулятор TADANO Z 365	619430	5	РОМБ	12,0	15,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
179	Манипулятор TADANO TM33H	672658	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
180	Манипулятор TADANO TM33	680739	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
181	Манипулятор Unic UR 334	A113595	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
182	Манипулятор NANSEI PS353H	13591858	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
183	Манипулятор Unic UR 333H	A102385	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
184	Манипулятор Unic UR 333	A127898	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
185	Манипулятор Unic UR 333	113641	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
186	Манипулятор TADANO ZF 303	EJ9068	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
187	Манипулятор TADANO Z303	296402	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
188	Манипулятор Unic UR 293	A401076	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
189	MC354H	350411	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
190	Манипулятор NANSEI PS353H	53502388	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
191	Манипулятор Unic UR 30/5	V032381	5	Прям.	12,0	15,0	3,0	стандартные опоры
192	Манипулятор TADANO Z303H	297536	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
193	Манипулятор TADANO ZF 303	EB3185	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
194	Манипулятор TADANO TM34	675896	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
195	Манипулятор Unic UR 254	A305167	4	РОМБ	8,0	10,2	2,5	стандартные опоры
196	Манипулятор Unic UR 334	A600298	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
197	Манипулятор Unic UR 333 WD	A101311	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
198	Манипулятор TADANO ZF 303	EJ0324	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
199	Манипулятор Sin-Meiwa CB 293-15RC	HO146	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
200	MC 353H	612745	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
201	PC35/4H	1353705	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
202	PC35/3H	13561055	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора

203	Манипулятор Unic UR 343	N104615	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
204	Манипулятор TADANO ZF 303	EK0422	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
205	Манипулятор Sin-Meiwa CB 293-15RC	S890421	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
206	Манипулятор TADANO ZF 504	EH6861	4	РОМБ	12,0	15,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
207	Манипулятор TADANO Z 504	407554	4	РОМБ	12,0	15,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
208	МС 373	31184	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
209	Манипулятор Unic URV 343	N606596	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
210	Манипулятор TADANO Z 253	EC1382	3	РОМБ	8,0	10,2	2,5	стандартные опоры
211	Манипулятор Unic UR 333H	A123347	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
212	Манипулятор TADANO Z 223	707910	3	РОМБ	8,0	10,2	2,2	стандартные опоры
213	Манипулятор TADANO Z303H	EA7536	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
214	Манипулятор TADANO TM30/5H	669649	5	Прям.	12,0	15,0	3,0	эвакуатор. опора
215	Манипулятор Unic UR 343H	N103415	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
216	Манипулятор TADANO ZF 303	EK5198	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
217	Манипулятор Unic UR 333	A123742	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
218	МС 373	431180	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
219	Манипулятор Unic UR 333H	A121866	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
220	Манипулятор Unic UR 333	A121991	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
221	Манипулятор TADANO Z303	297217	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
222	Манипулятор TADANO Z303	EA0066	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
223	Манипулятор TADANO ZF 504	EH2759	4	РОМБ	12,0	15,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
224	Манипулятор TADANO Z303H	695778	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
225	Манипулятор TADANO Z303	EA1139	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
226	МС 263	741954	3	Прям.	8,0	10,2	2,6	стандартные опоры
227	Манипулятор Unic URA 343	N604746	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
228	Манипулятор TADANO Z223	691013	3	РОМБ	8,0	10,2		стандартные опоры
229	Манипулятор Unic UR 333	A123310	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
230	Манипулятор Unic URA 344	N612682	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
231	Манипулятор Unic UR 333	A121988	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
232	РС35/3H	53512618	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
233	МС 354H	340290	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
234	Манипулятор Unic UR 333H	A112033	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
235	Манипулятор TADANO TM20/3H	625741	3	Прям.	8,0	10,2	2	эвакуатор. опора
236	Манипулятор TADANO Z303	486740	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
237	Манипулятор TADANO Z 294	647839	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры

238	Манипулятор TADANO ZF 304	EB6112	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
239	Манипулятор Unic UR 343H	N104050	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
240	МС 373H	411005	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
241	Манипулятор Unic UR 333	A117942	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
242	Манипулятор Unic URA 374	N704484	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
243	Манипулятор TADANO TM30/4	681097	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
244	Манипулятор TADANO ZF 503	EH3270	3	РОМБ	8,0	10,2	5	стандартные опоры
245	Манипулятор TADANO ZF 503	EH3263	3	РОМБ	10,0	12,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
246	Манипулятор TADANO TM30/3H	192304	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
247	МС 263	711843	3	РОМБ	8,0	10,2	2,6	стандартные опоры
248	Манипулятор TADANO Z303H	711635	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
249	Манипулятор TADANO Z303H	123891	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
250	Манипулятор Unic UR 333H	V054636	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
251	МС 373	421105	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
252	МС 373	411631	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
253	Манипулятор Sin-Meiwa CB 293-15RC	80689	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
254	МС30H	33122	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
255	МС 373H	472807	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
256	Манипулятор TADANO TM30/3H	663060	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
257	PC35/3H	53543242	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
258	Манипулятор TADANO Z 304	122519	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
259	Манипулятор TADANO Z 304	412637	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
260	КАТО 30/3H	683-00916	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
261	МС 283	A65165	3	РОМБ	8,0	10,2	2,8	стандартные опоры
262	Манипулятор Unic URU 373	F123042	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
263	Манипулятор Unic URA 504	N501299	4	РОМБ	12,0	15,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
264	Манипулятор TADANO ZF 363	EE5472	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
265	МС 353	811292	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
266	Манипулятор TADANO ZF 504	EH3617	4	РОМБ	12,0	15,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
267	Манипулятор Unic URA 504H	N500145	4	РОМБ	12,0	15,0	5	эвакуатор. опора
268	Манипулятор TADANO Z 222	708570	2	РОМБ	7,0	9,0	2,2	стандартные опоры
269	PC255	61	5	Прям.	12,0	15,0	2,5	стандартные опоры
270	Манипулятор Unic UR 30/3H	A301647	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
271	Манипулятор TADANO Z 365	618173	5	РОМБ	12,0	15,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
272	Манипулятор Unic UR 30/3H	V001991	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора

273	Манипулятор TADANO TM30/2H	198738	2	Прям.	7,0	9,0	3,0	эвакуатор. опора
274	Манипулятор Unic UR 333H	A129517	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
275	Манипулятор TADANO Z253H	169968	3	РОМБ	7,0	9,0	2,5	эвакуатор. опора
276	Манипулятор TADANO ZF 293	EF1337	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
277	Манипулятор Sin-Meiwa CB 2500/3	50061	3	Прям.	8,0	10,2	2,5	стандартные опоры
278	Манипулятор Sin-Meiwa CB 2900/4H	38277	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
279	Манипулятор Sin-Meiwa CB 2900/3	36278	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
280	КАТО 30/3H	643-03200	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
281	Манипулятор TADANO ZF 303	EK1914	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
282	Манипулятор Unic UR 30/3	V023127	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
283	Манипулятор TADANO Z 303	487459	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
284	Манипулятор TADANO TM30/3H	197486	3	Прям.	8,0	10,2	3,0	эвакуатор. опора
285	CB 304	294-1009-03	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
286	Манипулятор TADANO Z 364	EE0561	4	РОМБ	10,0	12,0	3,0	ромб, опоры усил/ нахлест
287	Манипулятор Unic UR 30/4	V029450	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
288	Манипулятор Unic UR 29/4	V621968	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	стандартные опоры
289	Манипулятор Unic URA 343	N600236	3	РОМБ	8,0	10,2	3,0	стандартные опоры
290	PC35/4H	17	4	Прям.	10,0	12,0	3,0	эвакуатор. опора
291	НІАВ 080	8015	4	РОМБ	7,0	9,0	4	ромб, опоры усил/ нахлест
292	Манипулятор TADANO Z 503	653116	3	РОМБ	10,0	12,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест
293	Манипулятор TADANO TM30/6H	681930	6	Прям.	15	18	3,0	эвакуатор. опора
294	Манипулятор TADANO ZF 503	EH1020	3	РОМБ	10,0	12,0	5	ромб, опоры усил/ нахлест